

## **BOBCAT S70 - HELPDESK FR**

La notice d'utilisation se trouve derrière le siège ou le fonctionnement de la machine est expliqué.

**Si dessous une brève procédure d'inspection en cas de problème.**


### **1/ Machine démarre mais pas de mouvement hydraulique**

- Mettre le levier de sécurité en bas
- Régler le frein de stationnement OFF via le ON/OFF bouton en haut à gauche
- Appuyer sur le bouton vert (PRESS TO OPERATE) sous le contact clef
- Les voyants doivent être éteint (si ce n'est pas le cas, arrêter la machine et contacter le +33 (0)3 28 200 580 (en France) ou le +32 (0) 56 222 111 (en Belgique)).



### **2/ Machine ne démarre pas**

- Vérifier que le réservoir de gasoil n'est pas vide (voir la jauge de carburant sur le bouchon)
- Assurez-vous que la batterie n'est pas déchargé si c est le cas
  - o Ouvrir la porte arrière (voir Photo) et connecter les câbles de démarrage en respectant les polarités + (rouge) et – (noir)
  - o Démarrer le moteur



### **3/ Machine lève mais ne roule pas**

- Vérifier le paragraphe numéro 1

**Si vous avez encore des problèmes appeler le +33 (0)3 28 200 580 (en France) ou le +32 (0) 56 222 111 (en Belgique).**